


Драйвер верстака. Инструкция сборки.

АРТ. ДИ5060.201023











ВНИМАНИЕ!

После вскрытия упаковки, прочтите внимательно инструкцию.
Проверьте комплектацию! Рекламации принимаются только при наличии этикетки с упаковки и инструкции по сборке.
Сохраняйте данную информацию до начала эксплуатации изделия.



Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между инструкцией по сборке и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительских качеств продукции.






1**2**




3




4




X3




5




6




7




8




9




10




11




12






13



14



15



16

